

GB

USER MANUAL WATER ALARM MODEL: WA201S

Thanks for choosing a water leak alarm from Housegard. Our products are developed to be user friendly and durable.

This pack contains: 1 water leak alarm, 1 pcs 9 Volt battery and 1 user manual.

GENERAL

Housegard water alarm is an automatic water leak detector for household appliances. WA201S consists of a sensor, signal processing identification circuit and alarm circuit. It uses water's conductivity as its alarm signal source. If the humidity reaches a certain value, the detected signal will be transmitted to the internal circuit by the three probes and the alarm will go off. Place WA201S directly on the floor where water leakage may occur, for example in the kitchen, laundry room or near sinks. WA201S can only detect water leaks that come in physical contact with the detector.

TECHNICAL SPECIFICATION

Model: WA201S
Areas of use: Private homes and weekenders.
Power source: 1pcst 9V battery 6LR61/6LRF22
Temperature span: +1 °C to +60 °C
Power consumption: Normal mode ≥5-10 uA, Alarm mode: ≥20 uA
Response time: ≤7 seconds
Alarm signal: ≥85 dB / 3 m
Size: Ø 83 x 30 mm

OPERATION

- Unscrew the upper cover, remove the battery's protective cover and insert the battery.
- Test the detector by letting the three metal probes of the water alarm come into contact with water during 4-7 seconds until the alarm goes off. The alarm turns off when the sensors are separated from the water.
- Place the detector on the desired surface.

ATTENTION

- The battery is not pre-installed. Remember to insert the battery before the alarms is taken into use.
- Do not attempt to repair the device.
- Change battery regularly. The alarm emits a short signal when the battery life time is ending.
- Test the alarm on a regular basis according to procedure described in text above.

WARRANTY

This gas detector is guaranteed free from defects in the form of materials and workmanship under normal use and service for a period of 3 years from date of purchase. The battery is not

S

BRUKSANVISNING VATTENALARM MODELL: WA201S

Vi tackar för att du har valt ett vattenlarm från Housegard. Våra produkter är konstruerade för att vara lätta att använda och att hålla länge

Denna förpackning innehåller: 1 st vattenläckagedetektor, 1 st 9 Volt batteri och 1 st bruksanvisning.

ALLMÄNT

Housegard vattenlarm modell WA201S är en automatisk vattenläckagedetektor för användning i privata hem och fritidsbostäder. WA201S använder en strömsignal i vattnet för att detektera läckage. När vattenmängden under detektorn når en viss nivå utlöses larmet. WA201S skall placeras direkt på golvet där vattenläckage kan uppstå, t ex i kök eller sköjlrum. WA201S kan detektera vattenläckage som kommer i fysisk kontakt med detektorn.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell: WA201S
Användningsområde: Privata hem och fritidsbostäder
Batterityp: 1 st 9V batteri 6LR61/6LRF22
Temperaturområde: +1 °C till +60 °C
Strömförbrukning: Normalläge ≥5-10 uA, Larmläge: ≥20 uA
Responstid: ≤7 sekunder
Larmsignal: Ljudsignal ≥85 dB / 3 m
Storlek: Ø 83 x 30 mm

VID ANVÄNDNING

- Skruva av detektorns ovandel. Ta bort batteriets skyddstejp och montera batteriet.
- Testa detektorn genom att låta detektorns 3 sensorer komma i kontakt med vatten under 4-7 sekunder. Larmet stängs av när sensorens förbindelse med vatten bryts.
- Placera detektorn på önskat underlag.

VARNING

- Det medföljande batteriet är inte monterat. Kom ihåg att montera batteriet innan larmet tas i bruk
- Försök inte reparera detektorn själv.
- Byt batteri regelbundet. Detektorn avger en kort ljudsignal vid behov av byte av batteri.
- Testa detektorn regelbundet enligt föregående punkt.

GARANTI

WA201S levereras med 3 års garanti mot tillverkningsfel. (Gällande från inköpsdatum.) Batteriet inkluderar INTE av garantin. Garantiansvaret är begränsat till värdet av en ny motsvarande vattendetektor. Defekta detektorer kan returneras till återförsäljaren.

FIN

KÄYTÖOHJE VESIVUOTOVAROITIN MALLI: WA201S

Kiitokset Housegardin vesivuotovaroittimen valitsemisestä. Tuotteemme on valmistettu helpokäyttöisiksi ja kestäviksi.

Mallista riippuen seuraavat osat ovat mukana: yksi vesivuotovaroitin, yksi 9 voltin paristo ja yksi käyttöohje.

YLEISTÄ

Housegardin malli WA201S on automaattinen vesivuotovaroitin, joka on tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa. Kun tunnustimen alla oleva vesimäärä saavuttaa tietyn tason, hälytys laukeaa. WS201S sijoitetaan siihen paikkaan, jossa vesivuoto on mahdollinen eli esimerkiksi keittiöön tai pesuhuoneeseen. WS201 pystyy tunnistamaan veden, joka tulee fyysiseen kosketukseen tunnustimen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Malli: WA201S
Käyttöympäristö: Asunnot ja kesämökkit
Virransyöttö: 9V paristo 6LR61/6LRF22
Lämpötila-alue: +1°C -+60°C
Virrankulutus: normaalitilassa ≥5-10 uA, Hälyttäessä: ≥20 uA
Vasteaika: ≤7 sekuntia
Hälytyksen äänenvoimakkuus: ≥85db/3m
Mitat: Ø 83 x 30 mm

KÄYTTÖ

- Ruuvaa kansi auki. Irrota suojaiteippi ja asenna 9 voltin paristo.
- Testaa varoitin asettamalla se pinnalle siten, että vesi on kontaktissa pohjassa oleviin antureihin n. 4-7 sekunnin ajan. Hälytys lakkaa, kun vesikontaktia ei ole.
- Aseta tunnustin haluttuun paikkaan.

VAROITUS

- Paristo pitää asentaa paikalle, ennekuin varoitin on käytössä.
- Älä avaa tunnustinta äläkä yritä korjata sitä itse.
- Vaihda paristo säännöllisesti. Tunnustimesta kuuluu äänimerkki, kun paristo täytyy vaihtaa.
- Testaa tunnustin säännöllisesti.

TAKUU

WS201S:llä on 2 vuoden takuu valmistusvirheiden varalta (takuuaika alkaa ostopäivästä). Takuu EI kata paristoa. Tavaraa vastuu rajoittuu uuden vastaavan vesitunnustimen arvoon. Vialliset tunnistimet voidaan palauttaa myymälään yhdessä viian kuvauksen kanssa. Jos reklamaatio hyväksytään, asiakas saa tilalle uuden vastaavan tunnustimen. Reklamaation yhteydessä tulee esittää kuitti, josta ostopäivä käy ilmi.

N

BRUKSANVISNING VANNALARM MODELL: WA201S

Vi takker for at du har valgt en vannalarm. Våre produkter er designet med tanke på levetid.

Denne forpakning inneholder: Vannalarm batteri 1 stk, bruksanvisning 1stk.

GENERELT

Housegard vannalarm modell WA201S lekkasjedetektor beregnet for bruk i benyttet vannets elektriske ledningskabler. Når vannmengden under detektoren utløses alarmen. WS201S skal plasseres i vannlekkasje kan oppstå, eksempelvis WS201S detekterer kun vannlekkasjer i kontakt med detektoren.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell: WA201S
Bruksområde: Private
Strømkilde: DC 9V
Temperaturområde: +1 °C
Strømförbruk: Normal
Respons tid: ≤7 s
Alarm desibel: ≥85
Mål: Ø 83 x 30 mm

I BRUK

- Skru av detektorens toppdeksel rundt batteriet og monter 9volt batteriet ved å la alle delene komme i kontakt med vattoren. Slår seg av når sensorens kontakt er i kontakt med vannet.
- Plasser detektoren på ønsket sted.

ADVARSEL

- Det medfølgende batteriet er ikke installert. Husk å sette inn batteriet før alarmen tas i bruk
- Ikke forsøk å reparere detektoren selv.
- Bytt batteri jevnlig, detektoren sender en kort lydsignal ved behov for batteri byte.
- Test detektoren regelmessig som beskrevet i teksten over.

GARANTI

WA201S leveres med 3 års garanti mot defekte fra kjøpsdato). Batteriet er IKKE inkludert i garantiansvaret. Defekte detektorer kan returneres til leverandøren sammen med en beskrivelse av problemet og en ny defekt